

Упутства

[Pretrazivanje TV
kanala](#)

Synaps CSD-300

Дигитални пријемник је већ подешен за пријем ТВ програма у дигиталном облику. Након спајања и активирања дигиталног пријемника, већ одмах можете пратити жељене програме. Временом, због проширења програмске шеме тј. убацивања нових ТВ програма, потребно је извршити ново претраживање како би гледање нових програма било могуће. Претраживање програма се изводи једноставно према доњем упутству.

Будући да желите да извршите претраживање и додавање нових канала, најбоље је претходно обрисати све постојеће канале из меморије дигиталног пријемника. Наведено се врши на следећи начин: На даљинском управљачу притисните дугме **MENU**, а затим помоћу (плавих) стрелица < > на даљинском управљачу из менија изабрати **Edit Channel**. Стрелицама ↑ изаберите **Delete All** и потврдите брисање програма притиском на **OK**. Појавиће се следеће упозорење:

Warning! Do you really want to delete all channels?

Изаберите **Yes** и потврдите тастером **OK**.

2. Стрелицама < > на даљинском управљачу из менија изаберите **Installation**. Изаберите **Auto Search** и притиском на **OK** потврдите претрагу. Сачекајте док дигитални пријемник не заврши претрагу нових канала која траје 10 минута.

Након претраживања сви нови ТВ програми који су присутни у понуди дигиталне телевизије појавиће се у листи.